



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




КРОНШТЕЙН С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ
ДЛЯ МОНИТОРА И НОУТБУКА
ИЛИ ДЛЯ ДВУХ МОНИТОРОВ

МОНИТОР 10"-27" 1,5~5 кг VESA 75x75 100x100 -85°/+90°
НОУТБУК 10,1"-17,3" 0,5~4 кг




ШАГ 2-Б ВАРИАНТ УСТАНОВКИ: ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В СТОЛЕ


ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь в том, что места для расположения экранов достаточно. Поверхность, на которую Вы рассчитываете установить кронштейн, должна быть твёрдой, устойчивой и толщина её не должна превышать 90мм.



ШАГ 3 УСТАНОВКА ФИКСИРУЮЩЕГО КОЛЬЦА




ШАГ 4 УСТАНОВКА МОНИТОРА НА КРОНШТЕЙН




ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте шайбу (F) при необходимости

ШАГ 2-А ВАРИАНТ УСТАНОВКИ: НА КРАЮ СТОЛА




ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь в том, что места для расположения экранов достаточно. Поверхность, на которую Вы рассчитываете установить кронштейн, должна быть твёрдой, устойчивой и толщина её не должна превышать 100мм.

ШАГ 5 УСТАНОВКА ВИНТА И СИЛИКОНОВОЙ ПРОСТАВКИ




Когда Вы установили силиконовую проставку, убедитесь в том, что использовали болт M5x8мм, так как именно он позволит зафиксировать кронштейн и избежать поворота площадки на 360°

ШАГ 6 РЕГУЛИРОВКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НОУТБУКА



ШАГ 9 УСТАНОВКА МОНИТОРА НА КРОНШТЕЙН


Регулировка кронштейна по вертикали (двигать вверх или вниз), возможна только после установки монитора на него. Если после установки монитор на фиксируется в каком-то положении (постоянно падает вниз, или наоборот, поднимается вверх), то Вам необходимо взять шестигранный ключ 5x5мм (H) и снять декоративную пластиковую заглушку на верхней части соединения двух подвижных частей кронштейна. Постепенно вращайте в одну из сторон ключ и проверяйте фиксируется ли монитор в разных положениях (он должен держаться в любом положении). Если монитор постоянно падает вниз, то постепенно крутите ключ в направлении «+», а если он постоянно поднимается вверх, то крутите ключ в направлении «-».




Для фиксации угла наклона используйте шестигранный ключ 5x5мм (H)

ШАГ 7 УСТАНОВКА ПЛОЩАДКИ ПОД НОУТБУК НА КРОНШТЕЙН


Вариант установки 1:



Вариант установки 2:




ШАГ 10 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДОВ ВО ВСТРОЕННЫХ КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ



Установите крышку, начиная с одной из её сторон

Открутите винт, снимите крышку, проложите провода, затем установите крышку обратно и затяните винт

ШАГ 8 УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ НА ТРУБУ



▲ ВНИМАНИЕ!

Храните в месте, безопасном для детей. Этот продукт содержит мелкие детали, которые могут попасть в дыхательные пути при глотании, что может затруднить дыхание.

- Обязательно прочтите данную инструкцию перед установкой. Если Вы не уверены в том, что можете установить кронштейн сами, пожалуйста, обратитесь за помощью к профессионалу.
- Поверхность, на которую Вы рассчитываете установить кронштейн, должна быть твёрдой и устойчивой. Если это не так, то перед установкой обязательно укрепите поверхность.
- Используйте для сборки и установки исправные рекомендуемые инструменты.
- Для установки требуется не менее двух человек.
- Проверьте соединительные узлы не реже, чем раз в два месяца, удостоверившись в том, что все болты и гайки достаточно затянуты.
- Пренебрежение инструкциями безопасности может привести к материальному ущербу, увечьям или серьёзной травме.

Этот продукт был спроектирован и создан для установки на столе или прочей твёрдой поверхности. Перед установкой убедитесь, что Ваш экран не превышает габаритов и веса, на который рассчитан кронштейн. Никогда не превышайте максимальную нагрузку на кронштейн, так как это может привести к падению продукта и последующему материальному ущербу или травме.

Примечание: кронштейн предназначен только для использования в помещении.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Данный продукт состоит из частей, которые заполнены газом под высоким давлением.

Ни в коем случае не опускайте и не держите рядом с открытым огнём, а также избегайте расположения вблизи предметов, которые могут сильно нагреваться. Это может нанести вред Вашему имуществу, а также здоровью.

Кронштейн для мониторов настольный KRON D922LE

Производитель: Локтек Визуал Технолдж Корп.
Адрес: КНР, Нинбо, Инчжоу, дорога Рили Миддл №757, здание Аюкс, дом 20Ф
Импортёр: ООО «БМГрупп»
Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Псковская, дом 11, литера А, помещение 6Н
Телефоны: +7 (812) 309-23-29, +7 (812) 986-78-22

Не подлежит обязательной сертификации

Срок службы не ограничен
ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ