

No gap wall mount

Installation Guide

설치 설명서

Руководство по установке

Посібник зі встановлення

Орнату нұсқаулығы

Guide d'installation

Manual de instalação





Guía de instalación

Guía de instalación

Guia de instalação

安装指南


WMN-M11E






11


To prevent shaking (Curved TV only) / 흔들림 방지 (커브드 TV만) / Для предотвращения тряски (Для телевизоров с изогнутым экраном) / Для запобігання тремтінню (Для телевізорів із вигнутим екраном) / Дірідемує ушін(Ойыс теледидарлар үшін) / Pour éviter toute oscillation (Pour les téléviseurs incurvés) / Para prevenir vibrações (Para televisores curvos) / Para evitar movimiento (Para televisores curvos) / Para evitar el tambaleo (Para televisores curvos) / Para evitar trepidação (Para TVs curvadas) / 防止晃动 (安装曲面电视)




12




13




14




11




12



13




14




11


To prevent shaking (Inclined installation) / 흔들림 방지 (기울임 설치) / Для предотвращения тряски (Установка под углом) / Для запобігання тремтінню (Похиłe встановлення) / Дірідемує ушін (Қисайтып орнату) / Pour éviter toute oscillation (Installation inclinée) / Para prevenir vibrações (Instalação inclinada) / Para evitar movimiento (Instalación inclinada) / Para evitar el tambaleo (Instalación inclinada) / Para evitar trepidação (Instalação inclinada) / 防止晃动 (倾斜安装)




12




13





14




15



16



1



2

